

外線鍵
 單鍵速撥鍵
 拿起聽筒
 交談
 掛下聽筒
 音量
 喇叭、聽筒、響鈴、音量調整

功 能		操 作		備 註	
外 線 撥 號	外 線 撥 號	→ → →	電話號碼		
	指定外線撥號	→ → → →	外線號碼 電話號碼	△△: 01~ 24:CCU 01~ 44:MPU1 01~256:CCU2 01~52:MPU2	
	外 線 重 撥	→			
	個人速撥	設定	→ → → →	電話號碼	速撥代碼 △△ : 00 ~ 09
		操作	→ →		
		設定	→ → → →	電話號碼	
操作		→ →			
系統速撥	操作	→ →		△△:速撥代碼 10~ 99:CCU 100~999:CCU2	
	操作	→ →			
內 線 撥 號	聲 音 呼 叫	→ → →	分機號碼	10 ~ 79 分機號碼:2~4碼: 100 ~ 799 1000~7999	
	振 鈴 呼 叫	→ →	分機號碼		
	群體廣播	廣 播	→ →		△ : 0 全體廣播 9 外部廣播 1~8 分群廣播
		應 答	→		
應 答	自 動 應 答	→			
	分 機 代 接	→		△ : * 同群代接 1~8 分群代接	
保 留	內 外 線 保 留	→ 轉接 →			
	取 回 保 留	→ 轉接			
預 約	外 線 預 約	外線忙線中 → → →			
	分 機 預 約	分機忙線中 → → →			
轉 接	間 接 功 能	→ 轉接 → → →	分機號碼		
	直 接 轉 接	→ 轉接 → →	分機號碼		
	會 談 電 話	與外線三方會談	→ 轉接 → → → →	電話號碼	
		與內線三方會談	→ 轉接 → → → →	分機號碼	

功 能		操 作		備 註		
跟 隨	所有來話跟隨	→ 8 → 4 → 0 → → #	分機號碼		勿 擾 燈 快 閃	
	忙線跟隨	→ 8 → 4 → 1 → → #	分機號碼			
	無人應答跟隨	→ 8 → 4 → 2 → → #	分機號碼			
	外線跟隨內線	→ 8 → 4 → 8 → → #	分機號碼	需配合內建DISA卡		
	外線跟隨外線	→ 8 → 4 → 9 → → #	CCU2版本 (含)以上	需配合內建DISA卡及程式設定 速撥代碼: △△ 000~009,100~999		
	取消跟隨	→ 8 → 4 → 0 → #		勿擾燈熄		
其 他	帳碼	操作	→ 0 → → → → → #	CCU版本 △△△:000~255帳碼 需程式設定		
		操作	→ 8 → 9 → 0 → → → → #	CCU2版本(含)以上 △△△:00~99或000~999帳碼 需程式設定且先修改密碼才可用		
		密碼	→ 8 → 9 → 9 → 舊密碼 # → 新密碼 #	CCU2版本(含)以上 舊密碼:起始值是任意數		
	經理密碼	→ 8 → 6 → 0 → → → #	組別 0-9 2-6位數密碼	(密碼需程式設定)		
	勿打擾	設定	→ 8 → 1 → 4 → #		(勿擾燈慢閃)	
		解除	→ 8 → 1 → 5 → #			
	內線留言	分機忙線中or無人應答	→ 8 → 1 → 2 → # →		對方留言燈慢閃	
	留言回覆	→ 8 → 1 → 3 → #				
	話中警示	分機忙線中	→ 4 →		對方喇叭發出二聲嘟嘟 (需程式設定)	
	功	分機上鎖	上鎖	→ 8 → 6 → 2 → → #	CCU版本 1-6位數密碼	
上鎖			→ 8 → 6 → 2 → #	CCU2版本 (含)以上	需程式設定後且先修改過密碼才可使用 修改方式:861舊密碼#新密碼# 舊密碼:起始值是任意數	
解除			→ 8 → 6 → 2 → → *	1-6位數密碼		
能	單次定時 鬧鈴提醒	設定	→ 8 → 5 → 0 → → → #	時 分	24小時制	
		解除	→ 8 → 5 → 0 → #			
	循環定時 鬧鈴提醒	設定	→ 8 → 5 → 1 → → → #	時 分		
		解除	→ 8 → 5 → 1 → #			