

* 其它功能

功能	操作方式
進入程式後 按鍵功能說明	按 [彈性鍵 1], 游標移到最左邊的資料字元.
	按 [彈性鍵 2], 游標向左移一個資料字元.
	按 [彈性鍵 3], 游標向右移一個資料字元.
	按 [彈性鍵 4], 游標移到最右邊的資料字元.
	按 [彈性鍵 5]或[留言鍵], 模式 5 1 切換 3 種進位方式.
	按 [彈性鍵 1 3 ~ 1 6]或[MIC][閃切][會談][設定] 顯示 A ~ D
	按 [彈性鍵 9 ~ 1 0]或[音量上][音量下] 顯示 E ~ F.
	按 [彈性鍵 1 1]或[LINE/廣播] 顯示 " - ",作為儲存簡速撥號電話號碼的暫停碼.
	按 [彈性鍵 1 2]或[速撥] 根據索引欄尋找對應的資料.
	按 [重撥], 顯示前一項資料.
按 [轉接], 顯示後一項資料.	
外線音量調整	Mode:65 015-10外線送話增益 (015為外線第一線) 01:-12db,02:-11db,03:-10db,04:-9db,05:-8db,06:-7db,07:-6db,08:-5db, 09:-4db,10:-3db,11:-2db,12:-1db,13:0db,14:+1db,15:+2db,16:+3db Mode:66 015-04外線受話增益 (015為外線第一線) 01:-3db,02:-2db,03:-1db,04:0db,05:+1db,06:+2db,07:+3db,08:+4db, 09:+5db,10:+6db,11:+7db,12:+8db,13:+9db,14:+10db,15:+11db,16:+12db
	※ 刪除來電顯示(解除留言燈): 留言 > * > 閃切 (全部刪除) 留言 > 閃切 (一筆一筆刪除)
	※ 話機不顯示Console: Mode:51 > 按彈性鍵5切換至000-0000-0000 > 按008 速撥 >008-0#00-000#改為008-0##0-000# > 保留 ※ 查詢分機號碼埠位: Mode:92 > 輸入分機 > 保留 > 即出現原始埠位 ※ 勿打擾設定: 擴音 > 814 > # ※ 勿打擾解除: 擴音 > 815 > # ※ 所有來話跟隨: 擴音 > 840 > 分機號碼 > # ※ 忙線跟隨: 擴音 > 841 > 分機號碼 > # ※ 無人應答跟隨: 擴音 > 842 > 分機號碼 > # ※ 取消所有跟隨: 擴音 > 840 > #
其他功能	



完整程式手冊下載



話機操作卡

※以上為常用之程式設定

SMART (MP181P16-TN以後適用) 常用簡易程式設定

* 新裝機必設程式

功能	操作方式 與 說明	
程式清除	ON ■■■■ 請將CPU上的 4 個DIP SWITCH撥ON,再打開電源. OFF ON ■■ 請於正常運作時(燈號同步快閃),將DIP SW 2、3撥ON、1、4撥OFF. OFF ■ ■	
進入程式方式	按[設定]螢幕出現Mode:輸入[00 密碼(111111)] [保留]再出現Mode:	
分機號碼長度	輸入[01]螢幕出現 Mode:01 底下出現2 可修改(2~4碼) 後按[保留]	
分機號碼設定	輸入[04]螢幕出現 Mode:04 底下出現011-1-01-11 分機埠位-彈性鍵群號-代接群(滑線群)群號-分機號碼 修改後按[保留]	
日期設定	輸入[16]螢幕出現Mode:16 底下出現16-1227-2 (2016年12月27日星期二) 可按 [外線鍵1]游標移到最前面再輸入現在年月日星期後[保留]	
時間設定	輸入[17]螢幕出現Mode:17 底下出現1305 (下午1點05分)可直接輸入現在時間後按[保留]	
長控等級設定	20.長控設定: 索引欄: AAA 格式: AAA-BC-D-E AAA = 011 ~ 068 > 代表內線編號 B = 1 ~ 6 > 代表日間控撥等級 C = 1 ~ 6 > 代表夜間控撥等級 D = 1 ~ 8 > 代表外線分群群號 E = 1 ~ 8 > 代表廣播分群群號	
	<table border="1"> <tr> <td>Mode:20</td> <td>011-11-1-1</td> </tr> </table>	Mode:20
Mode:20	011-11-1-1	
控撥等級	定 義	
0	無限制	
1	可撥國際,長途電話,只控100,108	
3	國內長途(含行動電話)	
4.5	市區,呼叫器,免費電話	
6	只可撥 119, 110	

日間響鈴設定 夜間響鈴設定	<p>45.日間外線振鈴程序迴圈 (53.夜間)</p> <p>索引欄 : AAA Mode:45 (53) 011-0-33333</p> <p>格式 : AAA-B-CCCC</p> <p>AAA = 015 ~ 044 > 外線編號, *** -> 全部外線, XX* -> 8 條外線</p> <p>B = 0 / 1 > 外線振鈴延遲處理 0 : 立即, 1 : 延遲 T 秒</p> <p>CCCC = 01010 ~ 33333 > 4 種振鈴形式組成 5 步驟的振鈴程序迴圈</p> <p style="padding-left: 40px;">0 : DISA 應答, 1 : 值機台響鈴 (對應 Mode:32)</p> <p style="padding-left: 40px;">2 : 單一分機響鈴, 3 : 全組分機響鈴 (對應 Mode:44、46、47)</p>
	<p>32.值機台</p> <p>索引欄 : AAA Mode:32 011-011</p> <p>格式 : AAA-BBB</p> <p>AAA = 011 ~ 088 > 011 ~ 018 系統值機台</p>
	<p>44.振鈴分機組</p> <p>索引欄 : AA BB Mode:44 01-01-011</p> <p>格式 : AA-BB-CCC</p> <p>AA = 01 ~ 64 > 振鈴分機組之組號</p> <p>BB = 01 ~ 04 > 收容位置</p> <p>CCC = 011 ~ 052 > 內線編號, 000 -> 以下清除</p> <p>說明:</p> <p style="padding-left: 20px;">1. 若相鄰 2 組間, 無介入一個清除記號(000),則8組可合併,最多32部分機同時振鈴</p>
	<p>46.外線日間振鈴 (47.夜間)</p> <p>索引欄 : AAA Mode:46 011-01</p> <p>格式 : AAA-BB</p>
系統鬧鈴	<p>15.系統鬧鈴</p> <p>AAA = 015 ~ 044 > 外線編號, *** -> 全部外線, XX* -> 8 條外線</p> <p>BB = 01 ~ 64 > 振鈴分機組之組號</p> <p>格式 : AA-BBBB-CC Mode:15 01-****-00</p> <p>AA = 01 ~ 10 > 鬧鈴群號</p> <p>BBBB = 0000 ~ 2359 > 鬧鈴時刻</p> <p>CC = 01 ~ 64 > 鬧鈴組號</p> <p>說明:</p> <p style="padding-left: 20px;">1. 鬧鈴組號採用 Mode:44 分機組號</p>

內建DISA 錄音步驟	<p>35.自動總機錄音 (DIP SW 3 必須 ON)</p> <p>索引欄 : A Mode:35 1-4</p> <p>格式 : A-B</p> <p>A = 1 ~ 8, 0/#/* > 指定錄音的自動總機編號(1 ~ 8),</p> <p style="padding-left: 40px;">0 表示 1 ~ 4 路一齊錄, # 表示 5 ~ 8 路一齊錄, * 表示 1 ~ 8 路一齊錄。</p> <p>B = 1 ~ 4 DISA 錄音總時間 128秒, 93秒, 64秒, 32秒</p> <p style="padding-left: 40px;">DISA2錄音總時間 <u>256秒</u>, <u>186秒</u>, <u>128秒</u>, <u>64秒</u></p> <p style="padding-left: 80px;">1 2 3 4</p>
	<p>說明:</p> <p>1. 按 [保留] 聽到嗶嗶 1 響, 表示已經選妥欲錄音的自動總機編號, 畫面變成自動總機編號, 及放音顯示, 如 圖一 所示。</p> <p>按彈性鍵 1 ~ 9, 可播放 1 ~ 9 段的內容。</p> <p>2. 再按 [重撥] 放音顯示變成錄音顯示, 如 圖二 所示. 依序按彈性鍵 1 ~ 9 錄製語音 1 ~ 9 段, 每一段錄音完成後按 [保留] 作存儲, 畫面出現 Pass, 如圖三所示。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center; margin: 10px 0;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">DISA:0 Play:</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">DISA:0 Play:</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">DISA:0 Play:</div> </div> <p style="text-align: center; margin: 0 100px;">圖一 圖二 圖三</p> <p>3. 按 [重撥] 作為錄音和放音的切換。</p> <p>第 1 段錄製 "進外線" 的宣告</p> <p style="padding-left: 20px;"><例> 通航國際公司您好, 請直撥分機號碼或撥 9 由總機為您服務。</p> <p>第 2 段錄製 "分機忙線" 的宣告</p> <p style="padding-left: 20px;"><例> 對不起, 該分機忙線中, 請改撥其他分機號碼或撥 9 由總機為您服務。</p> <p>第 3 段錄製 "分機號碼錯誤" 的宣告</p> <p style="padding-left: 20px;"><例> 對不起, 您撥的是空號, 請改撥其他分機號碼或撥 9 由總機為您服務。</p> <p>第 4 段錄製 "分機無人應答" 的宣告</p> <p style="padding-left: 20px;"><例> 對不起, 該分機無人應答, 請改撥其他分機號碼或撥 9 由總機為您服務。</p> <p>第 5 段錄製 "按鍵錯誤" 的宣告</p> <p style="padding-left: 20px;"><例> 對不起, 您的撥號無法辨識, 請查明後再撥, 謝謝!</p> <p>第 6 段錄製 "稍候" 的宣告</p> <p style="padding-left: 20px;"><例> 請稍候。</p> <p>第 7 段錄製 "下班" 的宣告</p> <p style="padding-left: 20px;"><例> 現在是下班時間, 請於上班時間再聯絡, 謝謝!</p> <p>第 8 段錄製 "午休" 的宣告</p> <p style="padding-left: 20px;"><例> 現在是午休時間, 請於上班時間再聯絡, 謝謝!</p> <p>第 9 段錄製 "鬧鈴時間提醒" 的宣告</p> <p style="padding-left: 20px;"><例> 您設定鬧鈴的時間到了。</p>